

Kurzerklärung für Ersatzteilversand

- alle Steuerungen und Steuerplatinen, der benannten Bühnenbauart, werden ab Oktober 2021 immer mit CE-Stop-Funktion ausgeliefert (Druckschalter auf der Bedieneinheit, sowie zusätzl. Potenziometer auf der Steuerplatine)
- alle ausgelieferte Steuerungen und Steuerplatinen müssen nach der Installation entsprechend eingestellt werden (Unten-Aus; Oben-Aus, CE-Stop-Position), siehe hierzu auch Kapitel „Nachjustage des „Oben- und Unten-Aus“ in der Bedienungsanleitung
- bei Austausch der Steuerplatine an Steuerungen ohne CE-Stop-Taster, muss das CE-Stop-Potenziometer „2“ vor dem Einbau der Steuerplatine auf „0“ gestellt werden (hierzu das Potenziometer „2“ entgegen des Uhrzeigersinns bis zum Anschlag zurück drehen), da ein Ausschnitt für besagtes Potenziometer in der alten Halterung nicht vorhanden ist
- nach korrekter Einstellung von „Unten- und Oben-Aus“, muss das Potenziometer für den „CE-Stop“ so eingestellt sein, dass dieser 150mm+/-30mm vor dem „Unten-Aus“ anspricht

Nussbaum Custom Lifts GmbH

Short explanation for spare parts dispatch

- from October 2021, all control units and control boards of the designated platform type will always be delivered with CE-Stop function (pressure switch on the control unit, as well as additional potentiometer on the control board).
- all delivered control units and control boards must be adjusted accordingly after installation (bottom-off; top-off, CE-Stop position), see also chapter "readjustment of "top-off and bottom-off" in the operating instructions
- when replacing the control board on control units without CE-Stop button, the CE-Stop potentiometer "2" must be set to "0" before installing the control board (to do this, turn the potentiometer "2" counter-clockwise back as far as it will go), as there is no cut-out for this potentiometer in the old holder.
- after the correct setting of "down and up stop", the potentiometer for the "CE stop" must be set so that it responds 150mm+/-30mm before the "down stop".

Nussbaum Custom Lifts GmbH

Brève explication de l'envoi de pièces de rechange

- À partir d'octobre 2021, toutes les unités de commande et les cartes de commande du type de plateforme désigné seront toujours livrées avec la fonction CE-Stop (interrupteur à pression sur l'unité de commande, ainsi que potentiomètre supplémentaire sur la carte de commande).
- toutes les unités de commande et tous les tableaux de commande livrés doivent être ajustés en conséquence après l'installation (position basse ; position haute, position CE-Stop), voir également le chapitre "réajustement de la position haute et de la position basse" dans les instructions de fonctionnement.
- Lors du remplacement de la carte de commande sur les unités de commande sans bouton CE-Stop, le potentiomètre CE-Stop "2" doit être mis sur "0" avant d'installer la carte de commande (pour ce faire, tournez le potentiomètre "2" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée), car il n'y a pas de découpe pour ce potentiomètre dans l'ancien support.
- Après le réglage correct de la "butée basse et haute", le potentiomètre de la "butée CE" doit être réglé de manière à ce qu'il réponde 150mm+/-30mm avant la "butée basse".

Nussbaum Custom Lifts GmbH