

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-5402.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Hinterachse	89
Verwendungsübersicht	
BMW 1er Reihe/E81/E87 Limousine (04-11)	BMW 6er Reihe/E63 Coupe (04-11)
BMW 1er Reihe/E81/E87 Limousine (04-11)	BMW 6er Reihe/E64 Cabrio (04-11)
BMW 1er Reihe/E82 Coupe (07-13)	BMW 7er Reihe/E38 (93-01)
BMW 1er Reihe/E82 Coupe (07-13)	BMW 7er Reihe/E38 (93-01)
BMW 1er Reihe/E88 Cabrio (08-13)	BMW 7er Reihe/E65/E66 (02-08)
BMW 1er Reihe/E88 Cabrio (08-13)	BMW 8er Reihe/E31 (90-99)
BMW 3er Reihe/E36 Cabrio (93-99)	BMW 8er Reihe/E31 (90-99)
BMW 3er Reihe/E36 Cabrio (93-99)	BMW X1/E84 (09-)
BMW 3er Reihe/E36 Compact (94-00)	BMW X1/E84 (09-)
BMW 3er Reihe/E36 Compact (94-00)	BMW X3/E83 (03-10)
BMW 3er Reihe/E36 Coupe (92-99)	BMW X3/E83 (03-10)
BMW 3er Reihe/E36 Coupe (92-99)	BMW X5/E53 (00-07)
BMW 3er Reihe/E36 Limousine (90-98)	BMW X5/E53 (00-07)
BMW 3er Reihe/E36 Limousine (90-98)	BMW X5/E70 (07-13)
BMW 3er Reihe/E36 Touring (95-99)	BMW X5/E70 (07-13)
BMW 3er Reihe/E36 Touring (95-99)	BMW X5/F15 (13-)
BMW 3er Reihe/E46 Cabrio (00-06)	BMW X5/F15 (13-)
BMW 3er Reihe/E46 Cabrio (00-06)	BMW X6/E71/E72 (08-14)
BMW 3er Reihe/E46 Compact (01-05)	BMW X6/E71/E72 (08-14)
BMW 3er Reihe/E46 Compact (01-05)	BMW X6/F16 (14-)
BMW 3er Reihe/E46 Coupe (99-06)	BMW X6/F16 (14-)
BMW 3er Reihe/E46 Coupe (99-06)	BMW Z3/E36 (95-02)
BMW 3er Reihe/E46 Limousine (98-05)	BMW Z3/E36 (95-02)
BMW 3er Reihe/E46 Limousine (98-05)	BMW Z4 Coupe/E86 (06-08)
BMW 3er Reihe/E46 Touring (99-05)	BMW Z4 Coupe/E86 (06-08)
BMW 3er Reihe/E46 Touring (99-05)	BMW Z4 Roadster/E85 (03-08)
BMW 3er Reihe/E90 Limousine (05-12)	BMW Z4 Roadster/E85 (03-08)
BMW 3er Reihe/E90 Limousine (05-12)	BMW Z4 Roadster/E89 (09-)
BMW 3er Reihe/E91 Touring (05-12)	BMW Z8/E52 (00-03)
BMW 3er Reihe/E91 Touring (05-12)	Classic PKW BMW 3er Reihe/E30 (82-93)
BMW 3er Reihe/E92 Coupe (06-13)	Classic PKW BMW 3er Reihe/E30 (82-93)
BMW 3er Reihe/E92 Coupe (06-13)	Classic PKW BMW 5er Reihe/E28 (81-87)
BMW 3er Reihe/E93 Cabrio (07-13)	Classic PKW BMW 5er Reihe/E28 (81-87)
BMW 3er Reihe/E93 Cabrio (07-13)	Classic PKW BMW 6er Reihe/E24 (76-89)
BMW 5er Reihe/E34 (88-96)	Classic PKW BMW 6er Reihe/E24 (76-89)
BMW 5er Reihe/E34 (88-96)	Classic PKW BMW 7er Reihe/E23 (77-86)
BMW 5er Reihe/E39 (96-03)	Classic PKW BMW 7er Reihe/E32 (86-94)
BMW 5er Reihe/E39 (96-03)	Classic PKW BMW 7er Reihe/E32 (86-94)
BMW 5er Reihe/E60 Limousine (03-10)	Classic PKW BMW Z1 (88-91)
BMW 5er Reihe/E60 Limousine (03-10)	Classic PKW BMW Z1 (88-91)
BMW 5er Reihe/E61 Touring (04-10)	MINI R50 / R53 (00-06)
BMW 5er Reihe/E61 Touring (04-10)	VOLVO 440 (88-96)
BMW 5er Reihe/F07 GT GRAN TURISMO (09-)	VOLVO 460 (88-96)
BMW 5er Reihe/F10 Limousine (10-)	VOLVO 480 (86-96)
BMW 5er Reihe/F11 Touring (10-)	

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-5407.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	233
Verwendungsübersicht	
ALFA ROMEO 156 (97-05)	FIAT ULYSSE (94-02)
ALFA ROMEO 159 (05-11)	FORD C-MAX I (07-10)
ALFA ROMEO BRERA (06-11)	FORD C-MAX I (07-10)
ALFA ROMEO SPIDER (06-11)	FORD COUGAR (98-01)
AUDI A1 / A1 Sportback (10-)	FORD ESCORT VII (95-00)
AUDI A3 / A3 Sportback (12-)	FORD FIESTA III (89-96)
CITROEN C4 II GRAND PICASSO (13-)	FORD FIESTA IV (96-02)
CITROEN C4 II PICASSO (13-)	FORD FIESTA V (02-08)
CITROEN C5 III Kombi (X7) (08-)	FORD FOCUS C-MAX (03-07)
CITROEN C5 III Kombi (X7) (08-)	FORD FOCUS C-MAX (03-07)
CITROEN C5 III Limousine (X7) (08-)	FORD FOCUS I (98-04)
CITROEN C5 III Limousine (X7) (08-)	FORD FOCUS II (05-11)
CITROEN C6 (05-12)	FORD FOCUS II (05-11)
CITROEN DS4 (11-)	FORD FUSION (02-12)
CITROEN DS5 (11-)	FORD GALAXY I (95-06)
CITROEN EVASION (94-02)	FORD GALAXY II (06-)
CITROEN SAXO (96-04)	FORD KA I (96-08)
CITROEN XSARA (N0) Coupe (97-05)	FORD KUGA I (08-12)
CITROEN XSARA (N1) Limousine (97-05)	FORD MONDEO I (93-96)
CITROEN XSARA (N2) Kombi (97-05)	FORD MONDEO II (96-00)
Classic PKW FERRARI	FORD MONDEO IV (07-14)
Classic PKW FERRARI	FORD PUMA (97-01)
Classic PKW FORD ESCORT / ORION (81-85)	FORD SCORPIO / GRANADA (GB) (95-98)
Classic PKW FORD ESCORT / ORION (86-90)	FORD S-MAX (06-)
Classic PKW FORD ESCORT / ORION (91-94)	FORD STREET KA (03-06)
Classic PKW FORD FIESTA (76-89)	FORD TRANSIT CONNECT / TOURNEO CONNECT (03-13)
Classic PKW FORD SCORPIO / GRANADA (GB) (85-91)	HONDA ACCORD Kombi (03-08)
Classic PKW FORD SCORPIO / GRANADA (GB) (92-94)	HONDA ACCORD Limousine (03-08)
Classic PKW FORD SIERRA (82-86)	JAGUAR XJ (X300) (94-97)
Classic PKW FORD SIERRA (87-93)	KIA SEPHIA I (93-98)
Classic PKW MASERATI	LANCIA ZETA (94-02)
Classic PKW OPEL ASCONA C / Vauxhall Cavalier (82-88)	LAND ROVER FREELANDER 2 (FA) (06-)
Classic PKW OPEL CORSA A / Vauxhall Nova (83-92)	MAZDA 121 (96-03)
Classic PKW OPEL KADETT E / Vau. Astra E/Belmont (84-93)	MAZDA 2 (DY) (03-07)
Classic PKW OPEL OMEGA A / Vauxhall Carlton (87-93)	MAZDA 3 (BK) (03-09)
Classic PKW OPEL SENATOR A/MONZA / Vaux. Royal (78-87)	MAZDA 3 (BK) (03-09)
Classic PKW OPEL SENATOR B / Vauxhall Royal (88-93)	MAZDA 5 (CR) (05-10)
Classic PKW PORSCHE 928 (77-95)	MAZDA 5 (CR) (05-10)
Classic PKW SAAB 900 (79-93)	MAZDA 5 (CW) (10-)
Classic PKW SAAB 9000 (85-93)	MAZDA PREMACY (CR) (05-10)
Classic PKW SAAB 9000 (85-93)	MAZDA PREMACY (CR) (05-10)
Classic PKW TALBOT 1510/ALPINE (79-84)	MERCEDES BENZ C-Klasse (C204) Coupe (11-)
Classic PKW TALBOT SOLARA (80-86)	MERCEDES BENZ C-Klasse (S202) Kombi (96-01)
DAEWOO ESPERO (95-99)	MERCEDES BENZ C-Klasse (S204) Kombi (07-14)
DAEWOO LANOS (97-02)	MERCEDES BENZ C-Klasse (W202) Limousine (93-00)
DAEWOO NEXIA / RACER (95-08)	MERCEDES BENZ C-Klasse (W204) Limousine (07-14)

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-5407.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	233
MERCEDES BENZ CLK-Klasse (A208) Cabrio (98-03)	OPEL VECTRA C Caravan (F35) / Vau. MK II (03-08)
MERCEDES BENZ CLK-Klasse (C208) Coupe (97-02)	OPEL VECTRA C Caravan (F35) / Vau. MK II (03-08)
MERCEDES BENZ CL-Klasse (C216) Coupe (06-14)	OPEL ZAFIRA I / Vauxhall Zafira I (99-05)
MERCEDES BENZ CLS-Klasse (C218) Coupe (10-)	OPEL ZAFIRA II / Vauxhall Zafira II (05-)
MERCEDES BENZ CLS-Klasse (C219) Coupe (04-10)	PEUGEOT 106 (91-96)
MERCEDES BENZ CLS-Klasse (X218) Shooting Brake (12-)	PEUGEOT 106 (96-04)
MERCEDES BENZ E-Klasse (A207) Cabrio (10-)	PEUGEOT 205 (91-98)
MERCEDES BENZ E-Klasse (C207) Coupe (09-)	PEUGEOT 306 Cabriolet (94-03)
MERCEDES BENZ E-Klasse (S210) Kombi (96-03)	PEUGEOT 306 Kombi (97-02)
MERCEDES BENZ E-Klasse (S211) Kombi (03-09)	PEUGEOT 306 Limousine (3/5-t ³ rig) (93-01)
MERCEDES BENZ E-Klasse (S212) Kombi (09-)	PEUGEOT 306 Limousine (4-t ³ rig) (94-01)
MERCEDES BENZ E-Klasse (W210) Limousine (95-02)	PEUGEOT 308 CC (09-)
MERCEDES BENZ E-Klasse (W211) Limousine (02-09)	PEUGEOT 308 II (T9) (13-)
MERCEDES BENZ E-Klasse (W212) Limousine (09-)	PEUGEOT 308 II (T9) (13-)
MERCEDES BENZ GL-Klasse (X164) (06-12)	PEUGEOT 308 II SW (T9) (14-)
MERCEDES BENZ M-Klasse (W164) (05-11)	PEUGEOT 308 Limousine (07-13)
MERCEDES BENZ R-Klasse (W251,V251) (06-12)	PEUGEOT 407 Coupe (05-11)
MERCEDES BENZ S-Klasse (W221) (06-13)	PEUGEOT 407 Limousine / SW (04-11)
MERCEDES BENZ SLK-Klasse (R170) (96-04)	PEUGEOT 508 (10-)
MERCEDES BENZ SL-Klasse (R230) (01-11)	PEUGEOT 508 SW (10-)
MERCEDES BENZ Transporter (BM 901/902) SPRINTER (95-06)	PEUGEOT 605 (90-99)
MERCEDES BENZ Transporter (BM 903/904) SPRINTER (95-06)	PEUGEOT 806 (94-02)
MINI R50 / R53 (00-06)	PEUGEOT RCZ (10-)
MINI R52 Cabrio (04-08)	RENAULT ESPACE IV (JK_) (02-)
MINI R52 Cabrio (04-08)	RENAULT GRAND SCENIC (JM_) (04-09)
NISSAN PRIMERA (P12E) Limousine (02-08)	RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG_) (01-07)
NISSAN PRIMERA (W11) Kombi (98-02)	RENAULT LAGUNA II Limousine (BG_) (01-07)
NISSAN PRIMERA (W12) Kombi (02-08)	RENAULT MEGANE II Coupe/Cabrio (EM_) (03-10)
OPEL ASTRA F / Vauxhall Astra MKIII (91-01)	RENAULT MEGANE II Grandtour (KM_) (03-08)
OPEL ASTRA F CLASSIC (98-02)	RENAULT MEGANE II Limousine 3/5-t ³ rig (BM/CM_) (02-08)
OPEL ASTRA F CLASSIC Caravan (98-05)	RENAULT MEGANE II Limousine 3/5-t ³ rig (BM/CM_) (02-08)
OPEL ASTRA G / Vauxhall Astra MKIV (98-04)	RENAULT MEGANE II Limousine 4-t ³ rig (LM_) (03-08)
OPEL ASTRA H / GTC / Vauxhall Astra Mk V (04-10)	RENAULT MEGANE II Limousine 4-t ³ rig (LM_) (03-08)
OPEL ASTRA H Caravan/Vau. Astra MKV Estate (04-10)	RENAULT SCENIC II (JM_) (03-09)
OPEL ASTRA H TwinTop (06-10)	RENAULT VEL SATIS (BJ0_) (02-09)
OPEL CALIBRA / Vauxhall Calibra (89-97)	RENAULT VEL SATIS (BJ0_) (02-09)
OPEL COMBO / Vauxhall Combo (01-11)	ROVER 75-Serie (RJ/RX) (99-05)
OPEL CORSA B / Vauxhall Corsa (93-00)	SAAB 900 (94-98)
OPEL CORSA C / Vauxhall Corsa MK II (00-06)	SAAB 9000 (94-98)
OPEL CORSA E / Vauxhall Corsa Mk IV (14-)	SAAB 9000 (94-98)
OPEL MERIVA A / Vauxhall Meriva Mk I (03-10)	SAAB 9-3 (YS3D) (98-02)
OPEL MERIVA B / Vauxhall Meriva Mk II (10-)	SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (98-03)
OPEL OMEGA B / Vauxhall Omega (94-03)	SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) (03-12)
OPEL SIGNUM / Vauxhall Signum (03-08)	SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) (03-12)
OPEL SIGNUM / Vauxhall Signum (03-08)	SAAB 9-3 Limousine (YS3F) (03-12)
OPEL TIGRA / Vauxhall Tigra (94-00)	SAAB 9-3 Limousine (YS3F) (03-12)
OPEL VECTRA A / Vauxhall Cavalier (89-95)	SAAB 9-3 SportCombi (05-12)
OPEL VECTRA B / Vauxhall Vectra (96-02)	SAAB 9-3 SportCombi (05-12)
OPEL VECTRA C (F68,F69)/Vau. Vectra MK II (02-08)	SAAB 9-3 X (09-12)
OPEL VECTRA C (F68,F69)/Vau. Vectra MK II (02-08)	SAAB 9-3 X (09-12)

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-5407.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	233
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) (98-10)	VOLVO V70 I (97-00)
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) (98-10)	VOLVO V70 II (00-07)
SAAB 9-5 Limousine (YS3E) (97-10)	VOLVO V70 II (00-07)
SAAB 9-5 Limousine (YS3E) (97-10)	VOLVO V70 III (07-)
SEAT IBIZA V / ST / SC (08-)	VOLVO XC70 I CROSS COUNTRY (00-07)
SEAT TOLEDO IV (KG3) (12-)	VOLVO XC70 I CROSS COUNTRY (00-07)
SKODA RAPID / RAPID Spaceback (12-)	VOLVO XC70 II CROSS COUNTRY (07-)
TOYOTA AVENSIS (97-03)	VOLVO 850 Kombi (92-96)
TOYOTA YARIS (06-11)	VOLVO 850 Limousine (91-96)
TOYOTA YARIS (06-11)	VOLVO C30 Coupe (06-12)
VOLKSWAGEN GOLF VI Cabriolet (11-)	VOLVO C30 Coupe (06-12)
VOLKSWAGEN SCIROCCO (08-)	VOLVO C70 II Cabrio (06-13)
VOLKSWAGEN TOURAN I (03-15)	VOLVO S40 II (04-12)
VOLVO 440 (88-96)	VOLVO S40 II (04-12)
VOLVO 460 (88-96)	VOLVO S60 I (00-09)
VOLVO 480 (86-96)	VOLVO S60 I (00-09)
VOLVO V40 (12-)	VOLVO S60 II (10-)
VOLVO V40 (12-)	VOLVO S70 (97-00)
VOLVO V50 (04-12)	VOLVO S80 I (98-06)
VOLVO V50 (04-12)	VOLVO S80 I (98-06)
VOLVO V60 (10-)	

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-5409.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	101
Verwendungsübersicht	
AUDI A1 / A1 Sportback (10-)	AUDI A6 L CHINA / (00-05)
AUDI A2 (00-05)	AUDI A8 (03-09)
AUDI A3 (96-03)	AUDI CABRIO (91-00)
AUDI A3 / A3 Sportback (03-13)	AUDI COUPE (89-96)
AUDI A3 Cabrio (08-13)	AUDI COUPE Quattro (87-96)
AUDI A4 (B5) (95-01)	AUDI Q3 (11-)
AUDI A4 (B6/B7) (01-08)	AUDI TT Coupe (06-14)
AUDI A4 (B8) Avant (08-)	AUDI TT Coupe (98-06)
AUDI A4 (B8) Limousine (07-)	AUDI TT Roadster (07-14)
AUDI A4 Allroad (09-)	AUDI TT Roadster (99-06)
AUDI A4 Cabrio (02-08)	Classic PKW AUDI 80 Quattro (87-91)
AUDI A5 / A5 Sportback (07-)	Classic PKW AUDI 90 (87-91)
AUDI A5 Cabrio (09-)	Classic PKW AUDI 90 Quattro (87-91)
AUDI A6 (4F2/C6) Limousine (04-11)	Classic PKW AUDI 100 (83-90)
AUDI A6 (4F5/C6) Avant (05-11)	Classic PKW AUDI 100 (91-94)
AUDI A6 / A6 Avant (4A/C4) (94-97)	Classic PKW AUDI 100 quattro (91-94)
AUDI A6 / A6 Avant (4B/C5) (97-05)	Classic PKW AUDI 80 (87-91)
AUDI A6 Allroad (00-05)	SEAT ALHAMBRA I (96-10)
AUDI A6 Allroad (06-11)	SEAT ALHAMBRA II (10-)

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-5409.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	101
SEAT ALTEA (5P1) (04-)	VOLKSWAGEN GOLF Plus (05-14)
SEAT ALTEA XL (5P5) (06-)	VOLKSWAGEN GOLF V (03-08)
SEAT CORDOBA III (6L2) (02-09)	VOLKSWAGEN GOLF V Variant (07-09)
SEAT IBIZA IV (6L1) (02-10)	VOLKSWAGEN GOLF VI (08-)
SEAT IBIZA V / ST / SC (08-)	VOLKSWAGEN GOLF VI Cabriolet (11-)
SEAT LEON I (1M1) (99-05)	VOLKSWAGEN GOLF VI Variant (09-)
SEAT LEON II (1P1) (05-12)	VOLKSWAGEN JETTA V (05-10)
SEAT TOLEDO II (1M2) (98-04)	VOLKSWAGEN JETTA VI (11-)
SEAT TOLEDO III (5P2) (05-09)	VOLKSWAGEN LT/LT 4x4 (96-06)
SEAT TOLEDO IV (KG3) (12-)	VOLKSWAGEN LUPO (98-05)
SKODA FABIA I (6Y) (99-07)	VOLKSWAGEN NEW BEETLE (98-10)
SKODA FABIA II (5J) (07-14)	VOLKSWAGEN NEW BEETLE Cabriolet (03-10)
SKODA FABIA III (NJ) (14-)	VOLKSWAGEN PASSAT (94-96)
SKODA OCTAVIA I (1U) (97-10)	VOLKSWAGEN PASSAT (97-05)
SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)	VOLKSWAGEN PASSAT / PASSAT VARIANT (10-14)
SKODA RAPID / RAPID Spaceback (12-)	VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK (12-)
SKODA ROOMSTER (5J) (06-15)	VOLKSWAGEN PASSAT CC (08-11)
SKODA SUPERB I (02-08)	VOLKSWAGEN PASSAT Limousine (05-10)
SKODA SUPERB II (08-15)	VOLKSWAGEN PASSAT Variant (05-10)
SKODA SUPERB II Combi (09-15)	VOLKSWAGEN POLO IV (02-09)
SKODA YETI (09-)	VOLKSWAGEN POLO V (09-)
VOLKSWAGEN BEETLE (11-)	VOLKSWAGEN SCIROCCO (08-)
VOLKSWAGEN BEETLE Cabriolet (12-)	VOLKSWAGEN SHARAN I (95-10)
VOLKSWAGEN BORA (98-04)	VOLKSWAGEN SHARAN II (10-)
VOLKSWAGEN CADDY III (04-15)	VOLKSWAGEN TIGUAN (07-)
VOLKSWAGEN CC COUPE (11-)	VOLKSWAGEN TOUTATOP I (03-10)
VOLKSWAGEN EOS (06-)	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) (90-03)
VOLKSWAGEN FOX (05-11)	VW TRANSPORTER (T5) BUS / MULTIVAN / KASTEN (03-)
VOLKSWAGEN GOLF III (92-97)	VW TRANSPORTER (T5) PRITSCHKE / FAHRGESTELL (03-)
VOLKSWAGEN GOLF III Variant (93-99)	VOLKSWAGEN up (11-)
VOLKSWAGEN GOLF IV (98-05)	VOLKSWAGEN VENTO (92-98)
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (99-06)	

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-5704.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	48
Verwendungsübersicht	
CITROEN BERLINGO (B9) (08-)	PEUGEOT 307 CC (03-09)
CITROEN C4 I Coupe (04-10)	PEUGEOT 307 Limousine (00-07)
CITROEN C4 I GRAND PICASSO (06-13)	PEUGEOT 307 SW (02-08)
CITROEN C4 I Limousine (LC_) (04-10)	PEUGEOT 308 CC (09-)
CITROEN C4 I PICASSO (07-13)	PEUGEOT 308 Limousine (07-13)
CITROEN C4 II Limousine (B7) (10-)	PEUGEOT 308 SW (08-14)
CITROEN C5 III Kombi (X7) (08-)	PEUGEOT 5008 (09-)
CITROEN C5 III Limousine (X7) (08-)	PEUGEOT PARTNER Tepee/Kasten/Pritsche (B9) (08-)
CITROEN DS4 (11-)	PEUGEOT RCZ (10-)
CITROEN DS5 (11-)	RENAULT GRAND SCENIC (JZ_) (09-)
FORD GALAXY II (06-)	RENAULT LATITUDE (L70_) (11-13)
MERCEDES BENZ E-Klasse (S211) Kombi (03-09)	RENAULT MEGANE III CC (EZ0_) (10-)
MERCEDES BENZ E-Klasse (W211) Limousine (02-09)	RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0_) (08-)
MERCEDES BENZ S-Klasse (W220) (98-06)	RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ_) (08-)
MERCEDES BENZ SLK-Klasse (R170) (96-04)	RENAULT MEGANE III Schrögeheck (BZ0_) (08-)
MERCEDES BENZ Transporter (BM 901/902) SPRINTER (95-06)	RENAULT SCENIC III (JZ_) (09-)
MERCEDES BENZ Transporter (BM 903/904) SPRINTER (95-06)	VOLKSWAGEN LT/LT 4x4 (96-06)
MERCEDES BENZ VITO (BM638) (96-03)	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) (90-03)
MERCEDES BENZ V-Klasse (BM638) (96-03)	VOLVO S60 II (10-)
PEUGEOT 207 Limousine (06-12)	VOLVO S80 II (06-)
PEUGEOT 207 SW (07-13)	VOLVO V60 (10-)
PEUGEOT 208 (12-)	VOLVO V70 III (07-)
PEUGEOT 3008 (09-)	VOLVO XC70 II CROSS COUNTRY (07-)
PEUGEOT 307 Break (02-08)	VOLVO XC90 (02-14)

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-5705.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	3
Verwendungsübersicht	
SEAT ALHAMBRA I (96-10)	VOLKSWAGEN SHARAN I (95-10)
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) (90-03)	

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-5706.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	13
Verwendungsübersicht	
BMW 5er Reihe/E60 Limousine (03-10)	MERCEDES BENZ R-Klasse (W251,V251) (06-12)
BMW 5er Reihe/E61 Touring (04-10)	SEAT ALHAMBRA I (96-10)
BMW 6er Reihe/E63 Coupe (04-11)	VOLKSWAGEN SHARAN I (95-10)
BMW 6er Reihe/E64 Cabrio (04-11)	VOLKSWAGEN TOUAREG I (03-10)
BMW 7er Reihe/E65/E66 (02-08)	VW TRANSPORTER (T5) BUS / MULTIVAN / KASTEN (03-)
BMW X5/E53 (00-07)	VW TRANSPORTER (T5) PRITSCHKE / FAHRGESTELL (03-)
MERCEDES BENZ M-Klasse (W164) (05-11)	

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-6004.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	3
Verwendungsübersicht	
BMW 7er Reihe/E38 (93-01)	BMW Z8/E52 (00-03)
Classic PKW VOLKSWAGEN TRANSPORTER (Typ 2) (79-92)	

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-6006.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	12
Verwendungsübersicht	
BMW 3er Reihe/E90 Limousine (05-12)	BMW 6er Reihe/E63 Coupe (04-11)
BMW 3er Reihe/E91 Touring (05-12)	BMW 6er Reihe/E64 Cabrio (04-11)
BMW 3er Reihe/E92 Coupe (06-13)	BMW 7er Reihe/E65/E66 (02-08)
BMW 3er Reihe/E93 Cabrio (07-13)	BMW X1/E84 (09-)
BMW 5er Reihe/E60 Limousine (03-10)	BMW Z4 Roadster/E89 (09-)
BMW 5er Reihe/E61 Touring (04-10)	VOLVO XC90 (02-14)
ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-6010.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	4
Verwendungsübersicht	
AUDI A6 (4F2/C6) Limousine (04-11)	AUDI A8 (03-09)
AUDI A6 (4F5/C6) Avant (05-11)	VOLKSWAGEN PHAETON (02-)

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-7001.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	10
Verwendungsübersicht	
AUDI A6 (4G2/C7) Limousine (11-)	AUDI Q5 (08-)
AUDI A6 (4G5/C7) Avant (11-)	MERCEDES BENZ E-Klasse (A207) Cabrio (10-)
AUDI A6 Allroad (12-)	MERCEDES BENZ E-Klasse (C207) Coupe (09-)
AUDI A7 Sportback (10-)	VW TRANSPORTER (T5) BUS / MULTIVAN / KASTEN (03-)
AUDI A8 (09-)	VW TRANSPORTER (T5) PRITSCHKE / FAHRGESTELL (03-)

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0101-7003.2	Hülsensatz
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	22
Verwendungsübersicht	
BMW 5er Reihe/F07 GT GRAN TURISMO (09-)	MERCEDES BENZ CLK-Klasse (C208) Coupe (97-02)
BMW 5er Reihe/F10 Limousine (10-)	MERCEDES BENZ E-Klasse (S210) Kombi (96-03)
BMW 5er Reihe/F11 Touring (10-)	MERCEDES BENZ E-Klasse (S211) Kombi (03-09)
BMW 6er Reihe/F12 Cabrio (11-)	MERCEDES BENZ E-Klasse (W210) Limousine (95-02)
BMW 6er Reihe/F13 Coupe (11-)	MERCEDES BENZ E-Klasse (W211) Limousine (02-09)
BMW 7er Reihe/F01/F02/F03/F04 (08-15)	MERCEDES BENZ GL-Klasse (X164) (06-12)
BMW X5/E70 (07-13)	MERCEDES BENZ M-Klasse (W164) (05-11)
BMW X5/F15 (13-)	MERCEDES BENZ R-Klasse (W251,V251) (06-12)
BMW X6/E71/E72 (08-14)	MERCEDES BENZ S-Klasse (W220) (98-06)
BMW X6/F16 (14-)	VOLVO XC60 (08-)
MERCEDES BENZ CLK-Klasse (A208) Cabrio (98-03)	VOLVO XC90 (02-14)

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0103-0001.2	Rep.Satz Bolzen GM
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Hinterachse	4
Verwendungsübersicht	
CHEVROLET TRAX (12-)	OPEL CASCADA / Vauxhall Cascada (13-)
OPEL AMPERA / Vauxhall Ampera (11-)	OPEL MOKKA / Vauxhall Mokka (12-)

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.0103-0001.2	Rep.Satz Bolzen GM
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	4
Verwendungsübersicht	
OPEL AMPERA / Vauxhall Ampera (11-)	OPEL ASTRA J Sports Tourer/Vau.Astra Sports Tourer (10-)
OPEL ASTRA J / GTC / Vauxhall Astra MK VI (09-)	OPEL MOKKA / Vauxhall Mokka (12-)

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.8171-0008.1	Führungsbolzen
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	389
Der in den Koffer gepackte Führungsbolzen 11.8171-0069.1 ist für VW mit Beschichtung. Wahlweise kann dafür der -0008.1 eingesetzt werden, aber nicht umgekehrt. S. Verweis im Koffer	
Verwendungsübersicht	
ALFA ROMEO 159 (05-11)	BMW 1er Reihe/E82 Coupe (07-13)
ALFA ROMEO BRERA (06-11)	BMW 1er Reihe/E82 Coupe (07-13)
ALFA ROMEO SPIDER (06-11)	BMW 1er Reihe/E88 Cabrio (08-13)
AUDI A1 / A1 Sportback (10-)	BMW 1er Reihe/E88 Cabrio (08-13)
AUDI A2 (00-05)	BMW 3er Reihe/E36 Cabrio (93-99)
AUDI A3 (96-03)	BMW 3er Reihe/E36 Cabrio (93-99)
AUDI A3 / A3 Sportback (03-13)	BMW 3er Reihe/E36 Compact (94-00)
AUDI A3 / A3 Sportback (12-)	BMW 3er Reihe/E36 Compact (94-00)
AUDI A3 Cabrio (08-13)	BMW 3er Reihe/E36 Coupe (92-99)
AUDI A4 (B5) (95-01)	BMW 3er Reihe/E36 Coupe (92-99)
AUDI A4 (B6/B7) (01-08)	BMW 3er Reihe/E36 Limousine (90-98)
AUDI A4 (B8) Avant (08-)	BMW 3er Reihe/E36 Limousine (90-98)
AUDI A4 (B8) Limousine (07-)	BMW 3er Reihe/E36 Touring (95-99)
AUDI A4 Allroad (09-)	BMW 3er Reihe/E36 Touring (95-99)
AUDI A4 Cabrio (02-08)	BMW 3er Reihe/E46 Cabrio (00-06)
AUDI A5 / A5 Sportback (07-)	BMW 3er Reihe/E46 Cabrio (00-06)
AUDI A5 Cabrio (09-)	BMW 3er Reihe/E46 Compact (01-05)
AUDI A6 (4F2/C6) Limousine (04-11)	BMW 3er Reihe/E46 Compact (01-05)
AUDI A6 (4F5/C6) Avant (05-11)	BMW 3er Reihe/E46 Coupe (99-06)
AUDI A6 / A6 Avant (4A/C4) (94-97)	BMW 3er Reihe/E46 Limousine (98-05)
AUDI A6 / A6 Avant (4B/C5) (97-05)	BMW 3er Reihe/E46 Limousine (98-05)
AUDI A6 Allroad (00-05)	BMW 3er Reihe/E46 Touring (99-05)
AUDI A6 Allroad (06-11)	BMW 3er Reihe/E46 Touring (99-05)
AUDI A6 L CHINA / (00-05)	BMW 3er Reihe/E90 Limousine (05-12)
AUDI A8 (03-09)	BMW 3er Reihe/E90 Limousine (05-12)
AUDI A8 (94-02)	BMW 3er Reihe/E91 Touring (05-12)
AUDI Q3 (11-)	BMW 3er Reihe/E91 Touring (05-12)
AUDI TT Coupe (06-14)	BMW 3er Reihe/E92 Coupe (06-13)
AUDI TT Coupe (98-06)	BMW 3er Reihe/E92 Coupe (06-13)
AUDI TT Roadster (07-14)	BMW 3er Reihe/E93 Cabrio (07-13)
AUDI TT Roadster (99-06)	BMW 3er Reihe/E93 Cabrio (07-13)
BMW 1er Reihe/E81/E87 Limousine (04-11)	BMW 5er Reihe/E34 (88-96)
BMW 1er Reihe/E81/E87 Limousine (04-11)	BMW 5er Reihe/E34 (88-96)

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.8171-0008.1	Führungsbolzen
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	389
Der in den Koffer gepackte Führungsbolzen 11.8171-0069.1 ist für VW mit Beschichtung. Wahlweise kann dafür der -0008.1 eingesetzt werden, aber nicht umgekehrt. S. Verweis im Koffer	
BMW 5er Reihe/E39 (96-03)	CITROEN C4 II Limousine (B7) (10-)
BMW 5er Reihe/E39 (96-03)	CITROEN C4 II PICASSO (13-)
BMW 5er Reihe/E60 Limousine (03-10)	CITROEN C5 III Kombi (X7) (08-)
BMW 5er Reihe/E60 Limousine (03-10)	CITROEN C5 III Kombi (X7) (08-)
BMW 5er Reihe/E61 Touring (04-10)	CITROEN C5 III Limousine (X7) (08-)
BMW 5er Reihe/E61 Touring (04-10)	CITROEN C5 III Limousine (X7) (08-)
BMW 5er Reihe/F07 GT GRAN TURISMO (09-)	CITROEN C6 (05-12)
BMW 5er Reihe/F10 Limousine (10-)	CITROEN DS4 (11-)
BMW 5er Reihe/F11 Touring (10-)	CITROEN DS5 (11-)
BMW 6er Reihe/E63 Coupe (04-11)	CITROEN EVASION (94-02)
BMW 6er Reihe/E63 Coupe (04-11)	CITROEN SAXO (96-04)
BMW 6er Reihe/E64 Cabrio (04-11)	CITROEN XSARA (N0) Coupe (97-05)
BMW 6er Reihe/E64 Cabrio (04-11)	CITROEN XSARA (N1) Limousine (97-05)
BMW 7er Reihe/E38 (93-01)	CITROEN XSARA (N2) Kombi (97-05)
BMW 7er Reihe/E38 (93-01)	Classic PKW AUDI 100 (83-90)
BMW 7er Reihe/E65/E66 (02-08)	Classic PKW AUDI 100 (91-94)
BMW 7er Reihe/E65/E66 (02-08)	Classic PKW AUDI 100 quattro (91-94)
BMW 7er Reihe/F01/F02/F03/F04 (08-)	Classic PKW BMW 3er Reihe/E30 (82-93)
BMW 8er Reihe/E31 (90-99)	Classic PKW BMW 3er Reihe/E30 (82-93)
BMW 8er Reihe/E31 (90-99)	Classic PKW BMW 5er Reihe/E28 (81-87)
BMW X1/E84 (09-)	Classic PKW BMW 5er Reihe/E28 (81-87)
BMW X1/E84 (09-)	Classic PKW BMW 6er Reihe/E24 (76-89)
BMW X3/E83 (03-10)	Classic PKW BMW 6er Reihe/E24 (76-89)
BMW X3/E83 (03-10)	Classic PKW BMW 7er Reihe/E23 (77-86)
BMW X5/E53 (00-07)	Classic PKW BMW 7er Reihe/E32 (86-94)
BMW X5/E53 (00-07)	Classic PKW BMW 7er Reihe/E32 (86-94)
BMW X5/E70 (07-13)	Classic PKW BMW Z1 (88-91)
BMW X5/E70 (07-13)	Classic PKW BMW Z1 (88-91)
BMW X5/F15 (13-)	Classic PKW FERRARI
BMW X5/F15 (13-)	Classic PKW FORD ESCORT / ORION (81-85)
BMW X6/E71/E72 (08-14)	Classic PKW FORD ESCORT / ORION (86-90)
BMW X6/E71/E72 (08-14)	Classic PKW FORD ESCORT / ORION (91-94)
BMW Z3/E36 (95-02)	Classic PKW FORD FIESTA (76-89)
BMW Z3/E36 (95-02)	Classic PKW FORD SCORPIO / GRANADA (GB) (85-91)
BMW Z4 Coupe/E86 (06-08)	Classic PKW FORD SCORPIO / GRANADA (GB) (92-94)
BMW Z4 Coupe/E86 (06-08)	Classic PKW FORD SIERRA (82-86)
BMW Z4 Roadster/E85 (03-08)	Classic PKW FORD SIERRA (87-93)
BMW Z4 Roadster/E85 (03-08)	Classic PKW MASERATI
BMW Z4 Roadster/E89 (09-)	Classic PKW OPEL ASCONA C / Vauxhall Cavalier (82-88)
BMW Z8/E52 (00-03)	Classic PKW OPEL CORSA A / Vauxhall Nova (83-92)
BMW Z8/E52 (00-03)	Classic PKW OPEL KADETT E / Vau. Astra E/Belmont (84-93)
CITROEN BERLINGO (B9) (08-)	Classic PKW OPEL OMEGA A / Vauxhall Carlton (87-93)
CITROEN C4 I Coupe (04-10)	Classic PKW OPEL SENATOR A/MONZA / Vaux. Royal (78-87)
CITROEN C4 I GRAND PICASSO (06-13)	Classic PKW OPEL SENATOR B / Vauxhall Royal (88-93)
CITROEN C4 I Limousine (LC_) (04-10)	Classic PKW PORSCHE 928 (77-95)
CITROEN C4 I PICASSO (07-13)	Classic PKW SAAB 900 (79-93)
CITROEN C4 II GRAND PICASSO (13-)	Classic PKW SAAB 9000 (85-93)

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.8171-0008.1	Führungsbolzen
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	389
Der in den Koffer gepackte Führungsbolzen 11.8171-0069.1 ist für VW mit Beschichtung. Wahlweise kann dafür der -0008.1 eingesetzt werden, aber nicht umgekehrt. S. Verweis im Koffer	
Classic PKW SAAB 9000 (85-93)	MERCEDES BENZ C-Klasse (C204) Coupe (11-)
Classic PKW TALBOT 1510/ALPINE (79-84)	MERCEDES BENZ C-Klasse (S202) Kombi (96-01)
Classic PKW TALBOT SOLARA (80-86)	MERCEDES BENZ Transporter (BM 901/902) SPRINTER (95-06)
DAEWOO ESPERO (95-99)	MERCEDES BENZ Transporter (BM 901/902) SPRINTER (95-06)
DAEWOO LANOS (97-02)	MERCEDES BENZ Transporter (BM 903/904) SPRINTER (95-06)
DAEWOO NEXIA / RACER (95-08)	MERCEDES BENZ Transporter (BM 903/904) SPRINTER (95-06)
FIAT ULYSSE (94-02)	MERCEDES BENZ VITO (BM638) (96-03)
FORD C-MAX I (07-10)	MERCEDES BENZ V-Klasse (BM638) (96-03)
FORD C-MAX I (07-10)	MERCEDES BENZ C-Klasse (S204) Kombi (07-14)
FORD COUGAR (98-01)	MERCEDES BENZ C-Klasse (W202) Limousine (93-00)
FORD ESCORT VII (95-00)	MERCEDES BENZ C-Klasse (W204) Limousine (07-14)
FORD FIESTA III (89-96)	MERCEDES BENZ CLK-Klasse (A208) Cabrio (98-03)
FORD FIESTA IV (96-02)	MERCEDES BENZ CLK-Klasse (C208) Coupe (97-02)
FORD FIESTA V (02-08)	MERCEDES BENZ CL-Klasse (C216) Coupe (06-14)
FORD FOCUS C-MAX (03-07)	MERCEDES BENZ CLS-Klasse (C218) Coupe (10-)
FORD FOCUS C-MAX (03-07)	MERCEDES BENZ CLS-Klasse (C219) Coupe (04-10)
FORD FOCUS I (98-04)	MERCEDES BENZ CLS-Klasse (X218) Shooting Brake (12-)
FORD FOCUS II (05-11)	MERCEDES BENZ E-Klasse (A207) Cabrio (10-)
FORD FOCUS II (05-11)	MERCEDES BENZ E-Klasse (C207) Coupe (09-)
FORD FUSION (02-12)	MERCEDES BENZ E-Klasse (S210) Kombi (96-03)
FORD GALAXY I (95-06)	MERCEDES BENZ E-Klasse (S211) Kombi (03-09)
FORD GALAXY II (06-)	MERCEDES BENZ E-Klasse (S211) Kombi (03-09)
FORD KA I (96-08)	MERCEDES BENZ E-Klasse (S212) Kombi (09-)
FORD KUGA I (08-12)	MERCEDES BENZ E-Klasse (W210) Limousine (95-02)
FORD MONDEO I (93-96)	MERCEDES BENZ E-Klasse (W211) Limousine (02-09)
FORD MONDEO II (96-00)	MERCEDES BENZ E-Klasse (W211) Limousine (02-09)
FORD MONDEO IV (07-14)	MERCEDES BENZ E-Klasse (W212) Limousine (09-)
FORD PUMA (97-01)	MERCEDES BENZ GL-Klasse (X164) (06-12)
FORD SCORPIO / GRANADA (GB) (95-98)	MERCEDES BENZ M-Klasse (W164) (05-11)
FORD S-MAX (06-)	MERCEDES BENZ R-Klasse (W251,V251) (06-12)
FORD STREET KA (03-06)	MERCEDES BENZ S-Klasse (W220) (98-06)
FORD TRANSIT CONNECT / TOURNEO CONNECT (03-13)	MERCEDES BENZ S-Klasse (W221) (06-13)
HONDA ACCORD Kombi (03-08)	MERCEDES BENZ SLK-Klasse (R170) (96-04)
HONDA ACCORD Limousine (03-08)	MERCEDES BENZ SL-Klasse (R230) (01-11)
JAGUAR XJ (X300) (94-97)	MINI R50 / R53 (00-06)
KIA SEPHIA I (93-98)	MINI R50 / R53 (00-06)
LANCIA ZETA (94-02)	MINI R52 Cabrio (04-08)
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA) (06-)	MINI R52 Cabrio (04-08)
MAZDA 121 (96-03)	NISSAN PRIMERA (P12E) Limousine (02-08)
MAZDA 2 (DY) (03-07)	NISSAN PRIMERA (W11) Kombi (98-02)
MAZDA 3 (BK) (03-09)	NISSAN PRIMERA (W12) Kombi (02-08)
MAZDA 3 (BK) (03-09)	OPEL ASTRA F / Vauxhall Astra MKIII (91-01)
MAZDA 5 (CR) (05-10)	OPEL ASTRA F CLASSIC (98-02)
MAZDA 5 (CR) (05-10)	OPEL ASTRA F CLASSIC Caravan (98-05)
MAZDA 5 (CW) (10-)	OPEL ASTRA G / Vauxhall Astra MKIV (98-04)
MAZDA PREMACY (CR) (05-10)	OPEL ASTRA H / GTC / Vauxhall Astra Mk V (04-10)
MAZDA PREMACY (CR) (05-10)	OPEL ASTRA H Caravan/Vau. Astra MKV Estate (04-10)

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.8171-0008.1	Führungsbolzen
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	389
Der in den Koffer gepackte Führungsbolzen 11.8171-0069.1 ist für VW mit Beschichtung. Wahlweise kann dafür der -0008.1 eingesetzt werden, aber nicht umgekehrt. S. Verweis im Koffer	
OPEL ASTRA H TwinTop (06-10)	PEUGEOT RCZ (10-)
OPEL CALIBRA / Vauxhall Calibra (89-97)	RENAULT ESPACE IV (JK_) (02-)
OPEL COMBO / Vauxhall Combo (01-11)	RENAULT GRAND SCENIC (JM_) (04-09)
OPEL CORSA B / Vauxhall Corsa (93-00)	RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG_) (01-07)
OPEL CORSA C / Vauxhall Corsa MK II (00-06)	RENAULT LAGUNA II Limousine (BG_) (01-07)
OPEL CORSA D / Vauxhall Corsa MK III (06-)	RENAULT MEGANE II Coupe/Cabrio (EM_) (03-10)
OPEL CORSA E / Vauxhall Corsa Mk IV (14-)	RENAULT MEGANE II Grandtour (KM_) (03-08)
OPEL MERIVA A / Vauxhall Meriva Mk I (03-10)	RENAULT MEGANE II Limousine 3/5-t ³ rig (BM/CM_) (02-08)
OPEL MERIVA B / Vauxhall Meriva Mk II (10-)	RENAULT MEGANE II Limousine 3/5-t ³ rig (BM/CM_) (02-08)
OPEL OMEGA B / Vauxhall Omega (94-03)	RENAULT MEGANE II Limousine 4-t ³ rig (LM_) (03-08)
OPEL SIGNUM / Vauxhall Signum (03-08)	RENAULT MEGANE II Limousine 4-t ³ rig (LM_) (03-08)
OPEL TIGRA / Vauxhall Tigra (94-00)	RENAULT SCENIC II (JM_) (03-09)
OPEL VECTRA A / Vauxhall Cavalier (89-95)	RENAULT VEL SATIS (BJ0_) (02-09)
OPEL VECTRA B / Vauxhall Vectra (96-02)	RENAULT VEL SATIS (BJ0_) (02-09)
OPEL VECTRA C (F68,F69)/Vau. Vectra MK II (02-08)	ROVER 75-Serie (RJ/RX) (99-05)
OPEL VECTRA C (F68,F69)/Vau. Vectra MK II (02-08)	SAAB 900 (94-98)
OPEL VECTRA C Caravan (F35) / Vau. MK II (03-08)	SAAB 9000 (94-98)
OPEL VECTRA C Caravan (F35) / Vau. MK II (03-08)	SAAB 9000 (94-98)
OPEL ZAFIRA I / Vauxhall Zafira I (99-05)	SAAB 9-3 (YS3D) (98-02)
OPEL ZAFIRA II / Vauxhall Zafira II (05-)	SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (98-03)
PEUGEOT 106 (91-96)	SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) (03-12)
PEUGEOT 106 (96-04)	SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) (03-12)
PEUGEOT 205 (91-98)	SAAB 9-3 Limousine (YS3F) (03-12)
PEUGEOT 207 Limousine (06-12)	SAAB 9-3 Limousine (YS3F) (03-12)
PEUGEOT 207 SW (07-13)	SAAB 9-3 SportCombi (05-12)
PEUGEOT 208 (12-)	SAAB 9-3 SportCombi (05-12)
PEUGEOT 3008 (09-)	SAAB 9-3 X (09-12)
PEUGEOT 306 Cabriolet (94-03)	SAAB 9-3 X (09-12)
PEUGEOT 306 Kombi (97-02)	SAAB 9-5 Kombi (YS3E) (98-10)
PEUGEOT 306 Limousine (3/5-t ³ rig) (93-01)	SAAB 9-5 Kombi (YS3E) (98-10)
PEUGEOT 306 Limousine (4-t ³ rig) (94-01)	SAAB 9-5 Limousine (YS3E) (97-10)
PEUGEOT 307 Break (02-08)	SAAB 9-5 Limousine (YS3E) (97-10)
PEUGEOT 307 CC (03-09)	SEAT ALHAMBRA I (96-10)
PEUGEOT 307 Limousine (00-07)	SEAT ALHAMBRA II (10-)
PEUGEOT 307 SW (02-08)	SEAT ALTEA (5P1) (04-)
PEUGEOT 308 CC (09-)	SEAT ALTEA XL (5P5) (06-)
PEUGEOT 308 II (T9) (13-)	SEAT IBIZA IV (6L1) (02-10)
PEUGEOT 308 II (T9) (13-)	SEAT LEON I (1M1) (99-05)
PEUGEOT 308 II SW (T9) (14-)	SEAT LEON II (1P1) (05-12)
PEUGEOT 308 II SW (T9) (14-)	SEAT TOLEDO II (1M2) (98-04)
PEUGEOT 308 Limousine (07-13)	SEAT TOLEDO III (5P2) (05-09)
PEUGEOT 308 SW (08-14)	SEAT TOLEDO IV (KG3) (12-)
PEUGEOT 5008 (09-)	SKODA FABIA III (NJ) (14-)
PEUGEOT 508 (10-)	SKODA OCTAVIA I (1U) (97-10)
PEUGEOT 508 SW (10-)	SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)
PEUGEOT 605 (90-99)	SKODA RAPID / RAPID Spaceback (12-)
PEUGEOT PARTNER Tepee/Kasten/Pritsche (B9) (08-)	SKODA ROOMSTER (5J) (06-15)

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.8171-0008.1	Führungsbolzen
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	389
Der in den Koffer gepackte Führungsbolzen 11.8171-0069.1 ist für VW mit Beschichtung. Wahlweise kann dafür der -0008.1 eingesetzt werden, aber nicht umgekehrt. S. Verweis im Koffer	
SKODA SUPERB I (02-08)	VOLKSWAGEN SHARAN II (10-)
SKODA SUPERB II (08-15)	VOLKSWAGEN TIGUAN (07-)
SKODA SUPERB II Combi (09-15)	VOLKSWAGEN TOUAREG I (03-10)
SKODA YETI (09-)	VOLKSWAGEN TOURAN I (03-15)
TOYOTA AVENSIS (97-03)	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) (90-03)
TOYOTA YARIS (06-11)	VW TRANSPORTER (T5) BUS / MULTIVAN / KASTEN (03-)
TOYOTA YARIS (06-11)	VW TRANSPORTER (T5) PRITSCHKE / FAHRGESTELL (03-)
VOLKSWAGEN BEETLE (11-)	VOLKSWAGEN up (11-)
VOLKSWAGEN BEETLE Cabriolet (12-)	VOLKSWAGEN VENTO (92-98)
VOLKSWAGEN NEW BEETLE (98-10)	VOLVO 440 (88-96)
VOLKSWAGEN NEW BEETLE Cabriolet (03-10)	VOLVO 440 (88-96)
VOLKSWAGEN BORA (98-04)	VOLVO 460 (88-96)
VOLKSWAGEN CADDY III (04-15)	VOLVO 460 (88-96)
VOLKSWAGEN CC COUPE (11-)	VOLVO 480 (86-96)
VOLKSWAGEN EOS (06-)	VOLVO 480 (86-96)
VOLKSWAGEN GOLF III (92-97)	VOLVO 850 Kombi (92-96)
VOLKSWAGEN GOLF III Variant (93-99)	VOLVO 850 Limousine (91-96)
VOLKSWAGEN GOLF IV (98-05)	VOLVO C30 Coupe (06-12)
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (99-06)	VOLVO C30 Coupe (06-12)
VOLKSWAGEN GOLF Plus (05-14)	VOLVO C70 II Cabrio (06-13)
VOLKSWAGEN GOLF V (03-08)	VOLVO S40 II (04-12)
VOLKSWAGEN GOLF V Variant (07-09)	VOLVO S40 II (04-12)
VOLKSWAGEN GOLF VI (08-)	VOLVO S60 I (00-09)
VOLKSWAGEN GOLF VI Cabriolet (11-)	VOLVO S60 I (00-09)
VOLKSWAGEN GOLF VI Variant (09-)	VOLVO V50 (04-12)
VOLKSWAGEN JETTA V (05-10)	VOLVO V60 (10-)
VOLKSWAGEN JETTA VI (11-)	VOLVO V70 I (97-00)
VOLKSWAGEN LT/LT 4x4 (96-06)	VOLVO V70 II (00-07)
VOLKSWAGEN LT/LT 4x4 (96-06)	VOLVO V70 II (00-07)
VOLKSWAGEN LUPO (98-05)	VOLVO S60 II (10-)
VOLKSWAGEN PASSAT (94-96)	VOLVO S70 (97-00)
VOLKSWAGEN PASSAT (97-05)	VOLVO S80 I (98-06)
VOLKSWAGEN PASSAT / PASSAT VARIANT (10-14)	VOLVO S80 I (98-06)
VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK (12-)	VOLVO S80 II (06-)
VOLKSWAGEN PASSAT CC (08-11)	VOLVO V40 (12-)
VOLKSWAGEN PASSAT CHINA (00-05)	VOLVO V40 (12-)
VOLKSWAGEN PASSAT Limousine (05-10)	VOLVO V50 (04-12)
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (05-10)	VOLVO V70 III (07-)
VOLKSWAGEN POLO IV (02-09)	VOLVO XC70 I CROSS COUNTRY (00-07)
VOLKSWAGEN POLO V (09-)	VOLVO XC70 I CROSS COUNTRY (00-07)
VOLKSWAGEN SCIROCCO (08-)	VOLVO XC70 II CROSS COUNTRY (07-)
VOLKSWAGEN SHARAN I (95-10)	VOLVO XC90 (02-14)

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.8171-0067.1	Führungsbolzen
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	26
Verwendungsübersicht	
AUDI A6 (4F2/C6) Limousine (04-11)	BMW X5/E53 (00-07)
AUDI A6 (4F5/C6) Avant (05-11)	MERCEDES BENZ M-Klasse (W164) (05-11)
AUDI A8 (03-09)	MERCEDES BENZ R-Klasse (W251,V251) (06-12)
BMW 3er Reihe/E90 Limousine (05-12)	SEAT ALHAMBRA I (96-10)
BMW 3er Reihe/E91 Touring (05-12)	VOLKSWAGEN PHAETON (02-)
BMW 3er Reihe/E92 Coupe (06-13)	VOLKSWAGEN SHARAN I (95-10)
BMW 3er Reihe/E93 Cabrio (07-13)	VOLKSWAGEN TOUAREG I (03-10)
BMW 5er Reihe/E60 Limousine (03-10)	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) (90-03)
BMW 5er Reihe/E61 Touring (04-10)	VW TRANSPORTER (T5) BUS / MULTIVAN / KASTEN (03-)
BMW 6er Reihe/E63 Coupe (04-11)	VW TRANSPORTER (T5) PRITSCHKE / FAHRGESTELL (03-)
BMW 6er Reihe/E64 Cabrio (04-11)	VOLVO S60 I (00-09)
BMW 7er Reihe/E65/E66 (02-08)	VOLVO V70 II (00-07)
BMW X1/E84 (09-)	VOLVO XC90 (02-14)

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.8171-0069.1	Führungsbolzen
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	33
Der in den Koffer gepackte Führungsbolzen 11.8171-0069.1 ist für VW mit Beschichtung. Wahlweise kann dafür der -0008.1 eingesetzt werden, aber nicht umgekehrt. S. Verweis im Koffer	
Verwendungsübersicht	
AUDI A2 (00-05)	VOLKSWAGEN BEETLE Cabriolet (12-)
AUDI A3 / A3 Sportback (03-13)	VOLKSWAGEN CADDY III (04-15)
AUDI A3 Cabrio (08-13)	VOLKSWAGEN FOX (05-11)
SEAT ALTEA (5P1) (04-)	VOLKSWAGEN GOLF IV (98-05)
SEAT ALTEA XL (5P5) (06-)	VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (99-06)
SEAT CORDOBA III (6L2) (02-09)	VOLKSWAGEN GOLF Plus (05-14)
SEAT IBIZA IV (6L1) (02-10)	VOLKSWAGEN GOLF V (03-08)
SEAT IBIZA V / ST / SC (08-)	VOLKSWAGEN GOLF V Variant (07-09)
SEAT LEON I (1M1) (99-05)	VOLKSWAGEN GOLF VI (08-)
SEAT LEON II (1P1) (05-12)	VOLKSWAGEN GOLF VI Variant (09-)
SEAT TOLEDO II (1M2) (98-04)	VOLKSWAGEN JETTA V (05-10)
SEAT TOLEDO III (5P2) (05-09)	VOLKSWAGEN JETTA VI (11-)
SKODA FABIA I (6Y) (99-07)	VOLKSWAGEN NEW BEETLE (98-10)
SKODA FABIA II (5J) (07-14)	VOLKSWAGEN NEW BEETLE Cabriolet (03-10)
SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)	VOLKSWAGEN POLO IV (02-09)
SKODA YETI (09-)	VOLKSWAGEN SCIROCCO (08-)
VOLKSWAGEN BEETLE (11-)	

Verwendungsliste zum ATE Sattel Reparaturkoffer

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.8171-0072.1	Führungsbolzen
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Hinterachse	4
Verwendungsübersicht	
MERCEDES BENZ E-Klasse (S211) Kombi (03-09)	MERCEDES BENZ S-Klasse (W220) (98-06)
MERCEDES BENZ E-Klasse (W211) Limousine (02-09)	MERCEDES BENZ SL-Klasse (R230) (01-11)

ATE-Nr.	Bezeichnung
11.8171-0096.1	Führungsbolzen
Einbauort	Anzahl Fahrzeugverwendungen
Bremssattel Vorderachse	30
Verwendungsübersicht	
AUDI A6 (4G2/C7) Limousine (11-)	MERCEDES BENZ CLK-Klasse (C208) Coupe (97-02)
AUDI A6 (4G5/C7) Avant (11-)	MERCEDES BENZ E-Klasse (A207) Cabrio (10-)
AUDI A6 Allroad (12-)	MERCEDES BENZ E-Klasse (C207) Coupe (09-)
AUDI A7 Sportback (10-)	MERCEDES BENZ E-Klasse (S210) Kombi (96-03)
AUDI A8 (09-)	MERCEDES BENZ E-Klasse (W210) Limousine (95-02)
AUDI Q5 (08-)	MERCEDES BENZ E-Klasse (W211) Limousine (02-09)
BMW 5er Reihe/F07 GT GRAN TURISMO (09-)	MERCEDES BENZ GL-Klasse (X164) (06-12)
BMW 5er Reihe/F10 Limousine (10-)	MERCEDES BENZ M-Klasse (W164) (05-11)
BMW 5er Reihe/F11 Touring (10-)	MERCEDES BENZ R-Klasse (W251,V251) (06-12)
BMW 6er Reihe/F12 Cabrio (11-)	MERCEDES BENZ S-Klasse (W220) (98-06)
BMW 6er Reihe/F13 Coupe (11-)	MERCEDES BENZ SLK-Klasse (R170) (96-04)
BMW 7er Reihe/F01/F02/F03/F04 (08-)	VW TRANSPORTER (T5) BUS / MULTIVAN / KASTEN (03-)
BMW X5/E70 (07-13)	VW TRANSPORTER (T5) PRITSCHKE / FAHRGESTELL (03-)
BMW X5/F15 (13-)	VOLVO XC60 (08-)
BMW X6/E71/E72 (08-14)	VOLVO XC90 (02-14)