

Scottoiler: BMW F650 GS fuel injected (2000-2007)

Scottoiler vSystem Anbauanleitung

Hinweis: Zum Anbau wird der Universaladapter (SA-0095) benötigt, kostenlos erhältlich bei Scottoiler
Wenn Sie den Touring Tank anbauen, empfehlen wir die Touratech Schutzblechverstärkung Teile-
Nummer: 051-1202



Den Unterdruck lokalisieren - Entfernen Sie den Gummiansaugstutzen und bohren Sie ein 3mm großes Loch in eine Seite. Setzen Sie dann den Universaladapter ein, welchen Sie kostenfrei von Scottoiler erhalten. benutzen Sie die Beilagscheiben und etwas Silikondichtmasse um Dichtheit zu garantieren. Bauen Sie den Ansaugstutzen wieder ein und setzen Sie die Rechteckkappe (Teil 4) auf den Anschluss. Achtung: Entfernen Sie alle losen Teile/Späne aus dem Ansaugstutzen bevor Sie diesen wieder montieren. Weitere Informationen finden Sie untern [Unterdruckanschlüsse allgemein](#).
siehe Bild links



Das RMV kann unter dem Sitz montiert werden. Je vertikaler das RMV montiert wird desto besser. Vermeiden Sie die Nähe des Auspuffs und des Motors. Für weitere Informationen, sehen Sie in die "Easy step Installationen" - [RMV Positionen generell](#).
siehe drittes Bild



Der Förderschlauch kann am Schwingenarm verlegt werden. Spenderplatte und Schelle (Teile 19 & 20) können an der Radachse befestigt werden. Weitere Informationen in den "Easy step Installationen" - [Förderschlauch Montage generell](#). Die Düse sollte zwischen 6 & 7 Uhr auf das Kettenrad zeigen, die abgeschnittene (kurze) Seite nach außen.
siehe Bild unten links



Hinweis: Bild zeigt eine ähnliche Schwinge

Nach der Montage das System befüllen und vorpumpen, dafür das Einstellrad auf "prime" stellen. Den Motor starten und die Tropfenmenge am Einstellrad reduzieren, bis Sie 1 bis 2 Tropfen pro Minute erhalten. Überprüfen Sie Ihre Kette nach der ersten Fahrt und regeln Sie falls nötig nach. Um beste Ergebnisse zu erzielen reinigen Sie Ihre Kette vor dem Anbau des Scottoilers mit Paraffin oder ähnlichem.

Ölen Sie die Kette mit Hilfe eines Lappens oder einer Bürste leicht mit Scottöl ein. Dies ermöglicht, dass das Öl später beide Seiten der Kette erreicht. Eine Tropfenmenge von 1-2 Tropfen die Minute gewährleistet die Erhaltung eines leichten Ölfilms. Eine höhere Dosierung ist nicht zu empfehlen.

Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, die Sie nicht anhand unserer Webseite lösen können, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Per Email techDE@scottoiler.com Telefon 0 67 31 / 897 3000 oder Fax +44 (0)141 / 956 5896. Scottoiler (Scotland) Ltd., 2 Riverside, G62 6PL Milngavie, Glasgow. www.scottoiler.com/de

