

Anleitung zum Einfahren der SBS DC - Dual Carbon Bremsbeläge

Wenn Ihr von einem anderen Reibmaterial auf SBS Dual Carbon umsteigen, folgt bitte genauestens den nachfolgenden Instruktionen:

1. Führt eine Reihe sanfter Bremsbewegungen durch, bis die Belag-Oberfläche vollen Kontakt zur Scheibenoberfläche hat.
2. Nachdem der Kontakt zwischen Scheibe und Reibmaterial hergestellt ist, bremst wiederholt in kurzen Schüben, so dass sich nach und nach Hitze in Scheiben und Bremsbelägen aufbauen kann, bis sich eine dünne schwarz-dunkelblaue Schicht des Reibmaterials auf der Brems Scheibe gebildet hat (Transferfilm).
3. Gebt den Scheiben noch ein wenig Zeit zum abkühlen, bevor Ihr sie richtig einsetzt.
4. Jetzt kann es losgehen!



Wann müssen die Beläge so eingefahren werden?

Wenn Ihr zum ersten Mal SBS DC-Beläge verwendet oder die Brems Scheiben neu sind.

Wann müssen die Beläge NICHT so eingefahren werden?

Wenn die Brems Scheiben bereits mit dem DC Transferfilm bedeckt sind. Neue Beläge benötigen nur ein bis zwei Runden, um vollen Kontakt zur Brems Scheibe zu erhalten, dann sind die Beläge rennfertig (Das thermische Einfahren, wie oben in Punkt 2. und 3. beschrieben ist nicht erforderlich).

NICHT die Brems Scheiben reinigen!

Reinigt die Brems Scheiben nicht nach jeder Sitzung, damit der Transferfilm erhalten bleibt.