

SCHEDA PRODOTTO

JMC

Detergente per motociclette

- Detergente speciale multifunzionale per motociclette
- I tensioattivi ad azione sinergica con elevato effetto rete penetrano rapidamente persino la sporcizia grossolana, facilitandone così lo scioglimento con una spugna, una spazzola o un forte getto d'acqua.
- La consistenza gelatinosa garantisce una buona aderenza alla superficie da lavare.
- Contiene componenti anticorrosivi

CAMPO D'APPLICAZIONE

Il detergente per motociclette JMC è un detergente speciale concentrato, sviluppato per il settore delle due ruote. È multifunzionale e compatibile con i numerosi materiali compresenti in questo settore, e scioglie al contempo ogni tipo di sporcizia. La sporcizia sciolta si stacca facilmente con una spugna dopo aver lasciato agire brevemente il prodotto. Gli speciali inibitori della corrosione proteggono le superfici metalliche nude.

ISTRUZIONI PER L'USO

Come tutti i prodotti di questo tipo, il detergente per motociclette JMC non deve essere usato né sotto la luce diretta del sole né su superfici calde. Va spruzzato uniformemente sulla superficie da pulire. Lasciar agire per ca. 5-10 min, dopodiché rafforzare l'azione pulente passando una spugna o una spazzola morbida. Fatto questo, risciacquare il detergente per motociclette con un getto d'acqua di forza moderata. Si può usare un apparecchio ad alta pressione con una pressione massima di ca. 60 bar e una temperatura massima di 30 °C.

DATI TECNICI

Densità a 20 °C ($\pm 0,005$ g/mL): 1,163 g/mL

pH conc ($\pm 0,5$): 8,8

Indice di rifrazione a 20 °C ($\pm 0,005$): 1,381

Viscosità a 20 °C (± 5 s)

Tazza ISO / 4mm: 22 s

Solubilità: in acqua con qualunque rapporto di miscelazione

Durata minima: 2 anni, se stoccato tra + 5 e + 35 °C nel contenitore originale chiuso. Dopo l'uso, richiudere ermeticamente i contenitori aperti.

MISURE PRECAUZIONALI

Non utilizzare su superfici calde o sotto la luce diretta del sole. In caso di schizzi negli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua.

In caso di disturbi persistenti, consultare un medico.

Etichettatura: vedere il paragrafo 2 della scheda di sicurezza UE vigente.